スマートフォンアプリ連携対応携帯電話一覧表

2015年9月30日 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果	接続可否結果
		機種名	接続タイプ	確認OS バージョン	Drive P@ss (MM515D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	Apple	iPhone 5c	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	○	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
docomo	Apple	iPhone 5s	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	○	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
docomo	Apple	iPhone 6	専用形状	iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○

docomo	Apple	iPhone 6	専用形状	iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	○	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
docomo	Apple	iPhone 6Plus	専用形状	iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	○	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-01F)	MHL	Android 4.2	×	○ ※2※3※19※20
				Android 4.4	○	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-02G)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-04G)	MHL	Android 5.0	○	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-05F)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ARROWS V (F-04E)	MHL	Android4.2	×	○ ※2※3※15※16
docomo	FUJITSU	Disney Mobile on docomo (F-07E)	MHL	Android 4.2	○	○ ※2※19※21
docomo	FUJITSU	Disney Mobile on docomo (F-03F)	MHL	Android 4.2	○	×
docomo	FUJITSU	F-05G (ARROWSケータイ)	–	–	※A3	×
docomo	FUJITSU	F-07F	–	–	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ビジネススマートフォン (F-04F)	–	Android 4.2	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォン プレミアム (F-09E)	–	Android 4.2	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォン2 (F-08E)	–	Android 4.2	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォン3 (F-06F)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	HUAWEI	Ascend (HW-01E)	MHL	Android4.0	×	○ ※3※17
docomo	LG	Disney Mobile on docomo (DM-01G)	–	Android 5.0	×※A1	×
docomo	LG	G2 (L-01F)	専用形状	Android 4.2	○	×
docomo	LG	Optimus G (L-01E)	MHL	Android4.0	×	○ ※6
				Android 4.1	×	×
docomo	LG	Optimus LTE (L-01D)	MHL	Android4.0	×	○ ※6※7

docomo	LG	PRADA phone (L-02D)	MHL	Android4.0	×	○ ※6※12
docomo	NECカシオ	MEDIAS X (N-06E)	MHL	Android 4.2	×	○ ※2
docomo	Panasonic	P-01F	–	–	×※A1	×
docomo	Panasonic	P-01G	–	–	×※A1	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY J (SC-02F)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note 3 (SC-01F)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note Edge (SC-01G)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY S Ⅱ (SC-02C)	MHL	Android4.0	×	○
docomo	SAMSUNG	GALAXY S Ⅱ LTE (SC-03D)	MHL	Android4.0	×	○ ※3※9
docomo	SAMSUNG	GALAXY S Ⅲ (SC-06D)	専用形状	Android 4.1	×	○ ※4※5※6
docomo	SAMSUNG	GALAXY S Ⅲα (SC-03E)	専用形状	Android 4.1	×	○ ※4
docomo	SAMSUNG	GALAXY S4 (SC-04E)	専用形状	Android 4.2	×	○ ※3※4※22
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5 (SC-04F)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5 ACTIVE (SC-02G)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 (SC-05G)	–	Android 5.0	×※A1	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 edge (SC-04G)	–	Android 5.0	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS EVER (SH-04G)	–	–	※A3	×
docomo	SHARP	AQUOS PAD (SH-06F)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS PAD (SH-08E)	MHL	Android 4.2	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS PHONE EX (SH-02F)	–	Android 4.2	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS PHONE sv (SH-10D)	MHL	Android 4.1	×	○ ※2※3※7※10※11
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA (SH-02E)	MHL	Android 4.1	×	○ ※2※7
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA (SH-09D)	MHL	Android4.1	×	○ ※2※7※13
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA (SH-01F)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-01G)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-03G)	–	Android 5.0	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-04F)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	SHARP	AQUOSケータイ (SH-06G)	–	–	※A3	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (SH-02G)	–	Android 4.4	×※A1	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (SH-05F)	–	Android 4.2	×※A1	×
docomo	Sony Mobile	Xperia A (SO-04E)	MHL	Android 4.2	×	○ ※2※8
docomo	Sony Mobile	Xperia A2 (SO-04F)	MHL	Android 4.4	○	×
				Android 4.4.2	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia A4 (SO-04G)	–	–	※A3	×
docomo	Sony Mobile	Xperia arc (SO-01C)	HDMI	Android2.3	×	○ ※1

docomo	Sony Mobile	Xperia acro (SO-02C)	HDMI	Android2.3	×	○ ※1
docomo	Sony Mobile	Xperia acro HD (SO-03D)	HDMI	Android4.0	×	○ ※1※3※14
docomo	Sony Mobile	Xperia AX (SO-01E)	MHL	Android4.0	×	○ ※2※7※18
				Android 4.1	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia GX (SO-04D)	MHL	Android 4.1	×	○ ※2※7※8※9
docomo	Sony Mobile	Xperia NX (SO-02D)	HDMI	Android4.0	×	○ ※1※3
docomo	Sony Mobile	Xperia Z (SO-02E)	MHL	Android 4.4.2	×	○ ※2※8
docomo	Sony Mobile	Xperia Z1 (SO-01F)	MHL	Android 4.4	○	×
				Android 4.4.2	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z1 f (SO-02F)	MHL	Android 4.4	○	×
				Android 4.4.2	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z2 (SO-03F)	MHL	Android 4.4	○	×
				Android 4.4.2	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z2 Tablet (SO-05F)	MHL	Android 4.4	×※A1	×
docomo	Sony Mobile	Xperia Z3 (SO-01G)	MHL	Android 4.4	○	×
				Android 4.4.4	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	MHL	Android 4.4	○	×
				Android 4.4.4	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z4 (SO-03G)	–	–	※A3	×
docomo	TOSHIBA	REGZA Phone (T-02D)	MHL	Android4.1	×	○ ※2※8※9
au	Apple	iPhone 4S	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
				iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24

au	Apple	iPhone 5	専用形状	iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
au	Apple	iPhone 5c	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	○	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
au	Apple	iPhone 5s	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	○	○

				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
au	Apple	iPhone 6	専用形状	iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	○	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
au	Apple	iPhone 6Plus	専用形状	iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	○	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
au	FUJITSU	ARROWS Z (FJL22)	MHL	Android 4.2	○	×
au	HTC	HTC J butterfly (HTL23)	MHL	Android 4.4	○	×
au	HTC	HTC J butterfly (HTV31)	–	–	※A3	×
au	KYOCERA	BASIO (KYV32)	–	Android 4.4	×※A1	×
au	KYOCERA	DIGNO M (KYL22)	MHL	Android 4.2	○	×
au	KYOCERA	GRATINA (KYY06)	–	–	×※A1	×
au	KYOCERA	GRATINA2 (KYY10)	–	–	×※A1	×
au	KYOCERA	INFOBAR A03 (KYV33)	–	Android 4.4	×※A1	×
au	KYOCERA	MARVERA (KYY08)	–	–	×※A1	×
au	KYOCERA	MARVERA 2 (KYY09)	–	–	×※A1	×
au	KYOCERA	URBANO L02 (KYY22)	MHL	Android 4.2	○	×
au	KYOCERA	URBANO L03 (KYY23)	MHL	Android 4.4	○	×
au	KYOCERA	TORQUE G01 (KYY24)	–	Android 4.4	×※A1	×

au	KYOCERA	TORQUE G02	–	–	※A3	×
au	KYOCERA	URBANO V01 (KYV31)	MHL	Android 4.4	○	×
au	KYOCERA	URBANO V02	–	–	※A3	×
au	LG	G Flex (LGL23)	専用形状	Android 4.2	○	×
au	LG	isai FL (LGL24)	–	Android 4.4	×※A1	×
au	LG	Fx0 (LGL25)	–	Firefox OS 2.0	×※A1	×
au	LG	isai (LGL22)	専用形状	Android 4.4	○	×
au	LG	isai vivid (LGV32)	–	Android 5.1	×※A1	×
au	LG	isai VL (LGV31)	–	Android 4.4	×※A1	×
au	SAMSUNG	GALAXY Note 3 (SCL22)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
au	SAMSUNG	GALAXY S5 (SCL23)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
au	SAMSUNG	GALAXY Note Edge (SCL24)	MHL	Android 4.4	○※A2	×
au	SAMSUNG	Galaxy S6 edge (SCV31)	–	Android 5.0	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS K (SHF31)	–	Android 4.4	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS K (SHF32)	–	–	※A3	×
au	SHARP	AQUOS PHONE CL (IS17SH)	–	Android 4.0	×	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	MHL	Android 4.0	×	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (SHL21)	–	Android 4.1	×	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (SHL22)	–	Android 4.2	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (SHL23)	–	Android 4.2	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE mini (SHL24)	–	Android 4.2	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS SERIE (SHL25)	–	Android 4.4	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS SERIE (SHV32)	–	–	※A3	×
au	SHARP	AQUOS SERIE mini (SHV31)	–	Android 4.4	×※A1	×
au	Sony Mobile	Xperia VL (SOL21)	MHL	Android 4.1	×	×
au	Sony Mobile	Xperia UL (SOL22)	MHL	Android 4.2	×	×
au	Sony Mobile	Xperia Z1(SOL23)	MHL	Android 4.2	×	×
				Android 4.4	○	×
au	Sony Mobile	Xperia Z3 (SOL26)	MHL	Android 4.4	○	×
au	Sony Mobile	Xperia Z4 (SOV31)	–	–	※A3	×
au	Sony Mobile	Xperia Z Ultra (SOL24)	MHL	Android 4.2	×	×
			MHL	Android 4.4	○	×
au	Sony Mobile	Xperia ZL2 (SOL25)	MHL	Android 4.4	○	×
SoftBank	Apple	iPhone 4	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24

				iOS 7.1.2	×	○
SoftBank	Apple	iPhone 4S	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
SoftBank	Apple	iPhone 5	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	×	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
SoftBank	Apple	iPhone 5c	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○

				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	○	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
SoftBank	Apple	iPhone 5s	専用形状	iOS 7.0	×	○
				iOS 7.1	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	○
				iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	○	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
SoftBank	Apple	iPhone 6	専用形状	iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	○	○
				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
SoftBank	Apple	iPhone 6Plus	専用形状	iOS 8.0	×	○
				iOS 8.0.2	×	○
				iOS 8.1	×	○
				iOS 8.1.1	×	○
				iOS 8.1.2	×	○
				iOS 8.1.3	×	○
				iOS 8.2	○	○

				iOS 8.3	×	○
				iOS 8.4	×	○
				iOS 9.0	×※A4	○※25
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (101F)	MHL	Android 4.1	×	×
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (201F)	MHL	Android 4.1	×	×
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (202F)	MHL	Android 4.2	×	×
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (301F)	MHL	Android 4.2	○	×
SoftBank	Huawei	STREAM (201HW)	–	Android 4.0	×	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO R (202K)	–	Android 4.2	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO U (404KC)	–	Android 4.4	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	HONEY BEE (201K)	–	Android 4.1	×	×
SoftBank	Motorola	MOTOROLA RAZR M (201M)	–	Android 4.1	×	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 3 (103P)	–	–	×	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF (301P)	–	–	×※A1	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 5 WATERPROOF (401PM)	–	–	×※A1	×
SoftBank	SAMSUNG	Galaxy S6 edge (404SC)	–	Android 5.0	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL 2	–	–	※A3	×
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL X (402SH)	–	Android 4.4	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL (305SH)	–	Android 4.4	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE ss (205SH)	–	Android 4.1	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx mini (303SH)	–	Android 4.2	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (106SH)	MHL	Android 4.0	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (203SH)	MHL	Android 4.1	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (206SH)	MHL	Android 4.2	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (302SH)	–	Android 4.2	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE (102SH II)	–	Android 4.0	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx	–	–	※A3	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx (304SH)	–	Android 4.4	×※A1	×
SoftBank	SHARP	PANTONE 5 (107SH)	–	Android 4.0	×	×
SoftBank	SHARP	PANTONE 6 (200SH)	–	Android 4.1	×	×
SoftBank	SHARP	PANTONE WATERPROOF (202SH)	–	–	×	×
SoftBank	SHARP	THE PREMIUM 10 WATERPROOF (301SH)	–	–	×※A1	×
SoftBank	SHARP	THE PREMIUM 9 WATERPROOF (109SH)	–	–	×	×
SoftBank	SHARP	かんたん携帯 (108SH)	–	–	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ (204SH)	–	Android 4.0	×	×

SoftBank	SHARP	シンプルスマホ2 (401SH)	−	Android 4.4	×※A1	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia Z3 (401SO)	MHL	Android 4.4	○	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia Z4 (402SO)	−	−	※A3	×

※A1　サポート外です。
※A2　「NTTドコモ製別売オプション品「HDMIケーブル SC03（希望小売価格1,890円（税込））」が必要となります。この「HDMIケーブル SC03」を使用し接続するため［Android（MHL）接続キット］に付属のMHL変換アダプターは使用しません。」
※A3　端末未発売、または現在確認中です。端末発売月の翌々月以降案内を予定しております。
※A4　Drive P@ssでのアプリ起動時/使用中に、"DriveP@ss"もしくは"アプリ"を開こうとしている内容のポップアップ画面がiPhoneに表示されることがありますが、「開く」を押下すれば継続して使用できます

※0　「Linkwithモード」専用アプリケーション"LinkwithAutomaker"は常に最新バージョンをご利用ください。
※1　ハンズフリー通話終了後、スマートフォンがスタンバイ状態になります。スマートフォンでスタンバイの解除が必要です。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
※2　スマートフォン側の「ホーム/メニュー/バックキー」などのソフトウェアキーは、車載機の画面上に表示されますが、これらのソフトウェアキーを車載機側から操作することはできません。
※3　バッテリー残量が少ない場合、またはアプリのご使用状態によっては給電できない場合があります。給電できない場合は、車載機での使用を中止し、他の機器にてスマートフォンの給電を行ってください。
※4　NTTドコモ製別売オプション品「HDMIケーブル SC03（希望小売価格1,890円（税込））」が必要となります。この「HDMIケーブル SC03」を使用し接続するため［Android（MHL）接続キット］に付属のMHL変換アダプターは使用しません。（2012年8月1日時点での確認）
※5　スマートフォン本体に応答保留機能がありません。
※6　スマートフォン本体の電話帳データを読み込めない場合があります。
※7　通話をするとスマートフォン本体の映像出力（MHL/HDMI)がOFFになるため、スマートフォン本体とHDMIケーブルの再接続（抜き差し）が必要になります。
※8　スマートフォンのボリュームが0の場合は車載機から音声がでません。
※9　接続時にスマートフォンをBluetooth設定画面にしておく必要があります。車載機でスマートフォン選択後、50～75%で、スマートフォンにペア設定の画面が表示されます。
※10　接続時にスマートフォンをロックした場合、ビデオ再生は出来ません。
※11　バッテリー残量が少ない場合、HDMIケーブルより、映像が出力されない場合があります。
※12　スマートフォン本体のBluetooth設定をOFFにした場合、スマートフォンにペアリング登録された機器が削除されてしまうことがあるため、再度ペアリング設定が必要になる場合があります。
※13　画面の上下左右に約10mm程度の黒ドットと、「ホーム」、「メニュー」、「戻る」ボタンが画面上に表示されるため、車載機の画面全体に画像を表示することができませんが、動作に問題はありません。
※14　通話をするとスマートフォンがロックされるため、本体の映像出力（MHL/HDMI）がOFFとなり、ロック解除が必要となります。
※15　接続時にスマートフォンをBluetooth設定画面にしておく必要があります。車載機でスマートフォン選択後、接続表示が25%に達したら、スマートフォンの"ペアリング"されたデバイスの"登録機器名"を選択する必要があります。その後、75%に達したら、スマートフォンにペア設定の画面が表示されます。
※16　音楽を2時間ほど連続再生すると、車載機での操作が利かなくなることがあります。復帰させるには、ACCをOFF/ONしてください。
※17　音楽再生時に通話をすると、通話前後で音量が変化する場合があります。
※18　「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」にて動画を再生する場合は、車載機に接続してから再生を開始してください。
※19　車載機接続時に「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」で動画を再生をすると、車載機本体のみでの表示となります。
※20　ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話終了後、「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」の音声が電話機側から出力されるてしまう場合がありますが、アプリを操作していただくと再度車載機から音声が出力されます。
※21　ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話終了後、「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」の音声が出力されない場合がありますが、アプリを操作していただくと再度音声が出力されます。
※22　車載機とBluetooth接続できなくなる場合があります。Bluetooth接続が失敗してしまう場合、スマートフォン本体のBluetoothをOFF/ONしてください。
※23　ごく稀に振動によMHL端子の接続不良が生じ、車載器での表示ができなくなる場合があります。この場合スマートフォン本体とMHLケーブルの再接続（抜き差し）をしてください。
※24　「Linkwithモード」をご使用中、ランチャー画面よりアプリを選択後に画面表示が黒画面となり車載器の操作ができなくなる場合があります。
症状が発生し、画面表示が黒画面となった場合は、iPhone本体を操作して頂き、Linkwithモード対応アプリを終了させて頂くことで車載器の操作が可能になります。
iPhone本体での操作は以下の通りです。
1）iPhoneのホームボタンを連続して2回押ししてください
2）タスク画面（起動中のアプリ）が表示されますので、Linkwtih対応アプリのプレビュー画面を上にスワイプします。
3）iPhoneのホームボタンを押して、ホーム画面に戻してください。。
＊この操作を行って頂いた状態で正常に動作しない場合はiPhone本体の電源をオフにして頂き、再起動して下さい。
※25　一部のアプリケーションにて、キーボード入力を行うことができません。